

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER

- LedLite ljuskällor 6/9/12 st (anslutning med kopplingsbox) 30 st (anslutning utan kopplingsbox)
- 5 m kopplingskablar (samma antal som ljuskällorna) med snabbkopplingsstycken i båda ändorna
- Kopplingsbox IP20 med plats för 12 st ljuskällor (ersätter/kan ersättas med sockerbitar)
- Transformator

MONTERING

- Koppla ihop kablarna och placera dem på rätt ställe i samband med installationen av bastupanelerna. Försäkra dig om att den ändan på kopplingskabeln som har ett mindre snabbkopplingsstycke kopplas till kopplingsboxen, emedan ändan med ett större snabbkopplingsstycke kopplas till ljuskällan.
- Kopplingskablarna kan placeras bakom panelen, kablarna tål 120°C.
- Borra Ø 12mm hål. Dra ut kopplingskablarna ca 15 cm ur det borrarade hålet. Anslut armaturen med snabbkopplingsstycket till kopplingskablarna.

ANSLUTNING MED KOPPLINGSBOX

- Transformatorn ska placeras i torrt utrymme IP20, inte över + 40° C.
- Placera transformatorn i en plastbox om nödvändigt.
- Koppla kopplingskablarna till ljuskällorna och kopplingsboxen med hjälp av snabbkopplingsstyckena. Kopplingsboxen har utrymme för 12 ljuskällor (fungerar även med färre).
- Koppla kopplingsboxen till transformatorn genom att koppla ihop deras DC – uttag. Anslut transformatorn till elström (230 V)
- Utför kopplingarna i en eldosa som är anpassad för utrymmet.



ANSLUTNING UTAN KOPPLINGSBOX

- Transformatorn ska placeras i ett torrt utrymme IP 20, inte över + 40° C
- Placera transformatorn i en plastbox om nödvändigt.
- Klipp av snabbkopplingsstyckena på ljuskällornas kablar och koppla ljuskällorna (+ och -) till transformatorn via en sockerbit. Anslut transformatorn till elström (230 V).
- Utför kopplingarna i en eldosa som är anpassad för utrymmet i fråga.
- Om lampan inte tänds, byt plats på kablarna.



BYTE AV LED

- Dra ut armaturen ur hålet i panelen. Lossa kopplingskabeln från armaturen och anslut den nya armaturen.
- Tryck armaturen på plats med hjälp av fjäderfästena.

OBSERVERA!

- Produkten fungerar med likström 12V, observera därför polaritet (+) (-).
- Produkten får ej anslutas utan medföljande kopplingskablar.
- I testskedet och installationen får endast originella LedLite –kablar användas. Förkorta inte kopplingskabeln så att den blir kortare än 0,5m.
- Kabeln kan förlängas med högst 10 meter om man använder 1,5mm² kabel.
- LedLite lampor bör inte installeras alldeles för nära bastuaggregatet, ett avstånd på minst 50 cm rekommenderas.